




HS

HAKENSCHLÜSSEL
SPANNER WRENCH



Der Hakenschlüssel - HS - ist das entsprechende Werkzeug zum Verstellen der HVE. Hiervon werden im Normalfall zwei Stück benötigt, einer zum Verstellen und einer zum Festhalten bzw. zum Kontern.

The Spanner Wrench - HS - facilitates the adjustment of the HVE. For routine adjustments two Spanner Wrenches are necessary – one for adjustment and one for counter.

Typ Type	für for	Durchmesserbereich Diameter range
HS 15	HVE 15	25 - 28 mm
HS 20	HVE 20	30 - 32 mm
HS 30	HVE 30	45 - 50 mm
HS 40	HVE 40	58 - 62 mm
HS 50	HVE 50	68 - 75 mm
HS 60	HVE 60	80 - 90 mm
HS 80	HVE 80	110 mm